

# NOTICE DE MONTAGE DE LA MACHINE À CRÉPIR STUCCO JET® SANS OUTIL



Cette machine semi-professionnelle, fabriquée dans notre usine en France, est dérivée de notre modèle "Le Moustic®" et bénéficie ainsi des mêmes matériaux et de notre savoir-faire depuis plus de 50 ans.

## Le carton contient :

- la notice de montage suivante
- 1 nomenclature
- 1 carter STUCCO JET®
- 1 hérisson complet (20 peignes)
- 1 butée
- 2 portées caoutchouc
- 2 coussinets
- 4 entretoises
- 1 axe manivelle
- 1 boule manivelle
- 1 rondelle d'arrêt
- 2 rondelles plates
- 1 roulement lisse long
- 1 roulement lisse court
- 1 écrou à oreilles
- 12 rivets plastique (dont 4 de secours)

## Pour une parfaite utilisation de la STUCCO JET®

Merci de suivre la notice de montage suivante :

### I Montage de la manivelle :

#### Pièces à utiliser :

- axe de manivelle,
- boule de manivelle,
- rondelle d'arrêt.

#### Matériel à utiliser :

- roulement lisse long



1)Faites glisser la boule dans l'axe court de la manivelle

2)Placez la rondelle d'arrêt sur l'axe de la manivelle afin de maintenir la boule

3)Utilisez le roulement lisse long pour enfoncer la rondelle.



4)Utilisez la butée pour placer une portée sur le trou supérieur du carter (à l'extrémité du nom Stucco Jet)

### II Montage des portées caoutchouc :

#### Pièces à utiliser :

- 2 portées caoutchouc,
- le carter

#### Matériel à utiliser :

- la butée



5)Faites la même chose pour placer la portée de l'autre côté du carter

### III Montage des entretoises des coussinets et des rivets sur le carter :

#### Pièces à utiliser :

- 2 coussinets,
- 4 entretoises,
- le carter,
- 4 rivets plastique.

#### Matériel à utiliser :

- la manivelle



6)Placez les entretoises dans les deux trous des coussinets



7)Utilisez l'extrémité de la manivelle pour enfoncer toutes les entretoises



8)Saisir le rivet plastique et le désolidariser



9)Placez la partie inférieure des rivets dans les entretoises



10)Positionnez les coussinets en face des trous au centre du carter (relief dessous)



11)Enfoncez maintenant la partie supérieure des rivets (avec tête) dans les trous. Faites de même pour l'autre côté



12)Repérez le trou dans le carter sous la portée avant de placer la butée

### IV Montage de la butée à l'intérieur du carter :

#### Pièces à utiliser :

- la butée,
- le carter

Attention : Bien repérer le sens de montage



13)Placez la butée dans les deux portées caoutchouc du carter en positionnant le côté droit puis le gauche



14)Vérifiez le bon placement de la butée dans les portées et le petit trou inférieur

### V Montage de la poignée :

#### Pièces à utiliser :

- la poignée,
- 4 rivets plastique,
- le carter.



15)Comme dans la phase 8 désolidarisez les rivets et placez la partie inférieure dans les 4 trous de la poignée



16)Positionnez la poignée en face des 4 trous de la partie supérieure du carter



17)Placez et enfoncez la partie supérieure des rivets dans chaque trou



18)Vérifiez l'assemblage

**Estimation du temps de montage :  
Moins de 10 mn**